

Bluetooth シリアルモジュール

VS-BTOO1 取扱説明書

(2011.04.08)

VS-BT001は、Bluetooth(R)プロファイルの SPP に対応したシリアル通信モジュールです。RFCOMM に より外部 PC の仮想 COM ポートとして通信が出来ます。本取扱説明書、また弊社 Web 上 (http://www.ystone.co.jp/products/ys_bt001/)の注意点をよく読み、正しくお使いください。

- ▲ 本製品は電波を発する機器です。使用する場所の法律、ルールに沿ってご使用ください。
- ▲ 本製品は認証済みの Bluetooth モジュールを搭載しています。Bluetooth モジュール(ベース基板は 含まず)を改造しての使用は認証の対象外になりますので、自己責任で行ってください。
- <u> </u>他の Bluetooth 機器の使用によっては、接続ができない場合があります。
- ▲ 本体の隙間、内部に金属やピンなどの異物を入れないでください。ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ▲ 本体に水をかけないでください。 ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ▲ コネクタ、ケーブルは取り付ける方向に注意し、よく確認した上、確実に接続してください。
- <u> </u>他の Bluetooth 機器の仕様によっては、接続ができない場合があります。
- ▲ 弊社 Web 上の注意点も必ずお読みいただき、必ずお守りください。



・VS-BT001 本体

・フラットケーブル (150mm)

・ピンヘッダ (1×2ピン)





		CN1			CN2
9	7	5	3	1	1
NC	NC	NC	RTS	Rx	Rx
10	8	6	4	2	2
GND	Vcc	NC	CTS	Тx	Tx-Convert



※CN2はピンヘッダが実装されていません。
 必要に応じてはんだ付けしてください。
 ※Txは3.0vレベル、Tx-ConvertはVccレベルの信号が出力されます。

■主な仕様

電源電圧: +3.3V ~ +5.0V

最大消費電流: 50mA

- **対応ロボット**: VS-RC003 /HV 搭載ロボット ビュートローバーARM、H8 ROBONOVA-I
- Bluetooth 仕様:

■回路図

Bluetooth (R) 2.0 クラス 2 (最大 30m) Bluetooth プロファイル: SPP, GAP, SDAP

出荷時の PIN コード: 0000

- シリアル通信部 非同期シリアル通信 2 線式
 または 4 線式ハンドシェイク通信
 出荷時の通信仕様:
 115200bps、パリティなし、1 ストップビット、2 線式
 通信速度範囲: 2400bps~921.6kbps まで 11 段階
- データ長 8 ビット、パリティ設定可能、ストップビ ット設定可能

信号電圧レベル: +3Vp-p または +3.3~5.0V

出荷時のデバイス名: VS-BT001



■設定の変更方法、詳細情報について

ボーレート、パリティ、ストップビット、名前等を変更する場合、「VS-BT プログラマ」(別売)が必要です。 また、より細かい設定の変更については、搭載 IC の設定ソフトウェア「Simplybluecommander」を合わせ てご使用ください。

より詳細な設定変更、2 つの VS-BT001 を用いて双方通信を行う方法などは、「VS-BT001 ユーザーマニュ アル」、搭載モジュール「RBT-001 英語マニュアル」をご参考ください。

これらは、すべて弊社 Web サイトの、VS-BT001 ダウンロードページよりダウンロードいただけます。 ・VS-BT001 ダウンロードページ

http://www.vstone.co.jp/products/vs_bt001/download.html

■VS-RC003/HV との接続、搭載例

VS-RC003/HV に接続する場合、CN6: HCTRL、CN7:IXBUS のどちらにも接続できます。また、IXBUS 機器、VS-C1 などとは、コネクタが3つまたは4つ付いたフラットケーブルで接続すると共用が可能です。 VS-BT001 とフラットケーブルを接続する場合、△の向きを合わせるように接続します。



弊社ロボットの場合、VS-C1 接続用コネクタ搭載位置や、一部の IXBUS 搭載位置に搭載が可能です。





CPUの設定
CPUの設定(サーボモータ出力)拡張機器)
コントローラ設定 使用コントローラ選択 自動判別(GamePad/ProBo) 👤
シリプル25定 CN6 コマンドボート ▼ CN7 なし(標準) ▼
ロボットの光前 nano ファームウェアのバージョン ver 1.000 (25
逆用 閉じる

VS-BT001を使用するためには、コマンドポート機能を有効にす る必要があります。VS-RC003/HV でコマンドポートを有効にす るには、RobovieMaker2のプロジェクト設定>CPUの設定より、 使用するコネクタのシリアル設定を「コマンドポート」としてく ださい。

■Android での無線操縦

VS-RC003/HV 搭載ロボット、JO-ZERO、ROBO XERO は、Android マーケットにて配布中の「VS-C2 for Android」にて無線操縦が行えます。 Android OS 搭載スマートフォン、または PC よりインストールを行い ご使用ください。仕様方法はアプリ起動後、メニュー内の「マニュアル」 をご参照ください。

※本アプリケーションは Android OS 2.1 以降に対応しています。



■ビュートローバーでの使用方法

※ビュートビルダー2を無線で使用する場合の注意点

Oビュートビルダー2を無線で使用する場合、最新版のソフトウェアを以下よりダウンロードしてご使用ください。

 $http://www.vstone.co.jp/products/beauto_rover/download.html\#02$

- OビュートローバーH8 では、専用のファームウェアを使用する必要があります。ビュートローバーH8 のダウンロードページより、専用のファームウェアをダウンロードし、ファームウェアのアップデートから書き込みを行ってください。
- OビュートローバーH8 では、VS-BT001 の通信速度設定を変更する必要があります。VS-BT プログラマより ボーレートを 38400bps に設定してください。
- OビュートローバーARMの一部では、最新版のファームウェアに更新する必要があります。ビュートローバ ーARMのダウンロードページより、最新版をダウンロードしアップデートしてください。

※CPU ボードの C 言語プログラムより使用する場合の注意点

OCPU ボードに搭載されている、シリアルポートより VS-BT001 を使用し PC などと通信することができます。

O各 CPU ボードのダウンロードページにおいて、外部機器とのシリアル通信サンプルを公開しています。

OビュートローバーH8 に搭載される、VS-WRC003LV では、CN13(IX)ポート以外に、CN14(PAD)端子でも シリアルポートをご利用いただけます。その場合、PAD 端子に VS-BT001 を接続してください。

O各サンプルプロジェクトは以下よりダウンロードいただけます。

・ビュートローバーH8 (VS-WRC103LV)

シリアルポートサンプル(IX ポート)、シリアルポートサンプル(PAD ポート)、

http://www.vstone.co.jp/products/vs_wrc003lv/download.html#04

・ビュートローバーARM (VS-WRC103LV)

シリアルポートサンプル(IX ポート)、

http://www.vstone.co.jp/products/vs_wrc103lv/download.html#03

■ビュートローバーとの接続方法

①VS-BT001 に、VS-RC003/HV と同様の方法でフラットケーブルを接続します。

②ピンヘッダ(別売)を CN13(IX)ポートにはん ③コネクタの出張りが、上に向くように接続します

だ付けします。



VS-BT001 は別売の「ビュートローバー用 VS-BT001 取り付けフレームセット」で、メインフレームに固定 できます。

■VS-RC003/HV の制御方法

VS-RC003/HV をシリアルコマンドから制御する方法の詳細については、以下のマニュアルをご参考下さい。 ・VS-RC003HV シリアル通信資料 http://www.vstone.co.jp/products/vs_rc003hv/download.html#05-2

また、以下のものを弊社 Web ページの VS-BT001 のダウンロードページより公開しています。

・Android から制御するサンプルソース

・PC から無線操縦するサンプルソフトウェア

■PC との通信方法

VS-RC003/HV、ビュートローバーH8/ARM における、PC との通信確認方法を、TOSHIBA スタックを例 に説明します。また、確認用のターミナルソフトウェアは Tera Term を利用します。ハイパーターミナルで も通信の確認を行えます。Tera Term での通信確認部分以外は、他の機器でも同様の手順で COM ポートを使 用できるようになります。

①USB アダプタ付属のマニュアルに従い、ドライバなどをインストールし使用できる状態にします。 同時に、Tera Term を以下のサイトなどからダウンロードし、インストールしておきます。 http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/

②ロボット本体の電源を入れるなどし、VS-BT001の電源を ON します。ON にすると、Bluetooth モジュール上の緑の LED が点灯します。

③初回接続時のみペアリングを行います。タスクバ





	VS-BT001
	VS-BT001 (4)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	新しい接

⑤次へを押します。



⑥VS-BT001を選択し、OKを押します。

)接続

新しい接続の追加ウィザード		83
デバイスの選択		
	使用するBluetooth機器を選択してください。 Bluetooth機器 デバイス名 Microsove VS-BT001 更新(U)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	

④ユーティリティの「新しい接続」をクリックします。

- - -

8 Bluetooth

P

a

🚹 詳細... 🔀 削除

VS-BT001 (2) VS-BT001 (3)

VS-BT001 (5) VS-BT001 (6)

🚱 Bluetooth設定

Bluetooth(<u>B</u>)表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)

 $\mathbf{5}$

⑦以上で、ペアリングの操作は完了です。表示される COM ポートの番号は、後ほど使用するので控えておいてください。



⑨Tera Term を起動し、新しい接続を開きます。



⑫初回のみ、PIN コードに「0000」を入力します。

Bluetooth Mana	ger - Bluetooth セキュリティ	
A	Bluetooth パスキー (PINコード):	
	- 対象デバイス	
	Bluetooth デバイスアドレス:	00:17:A0:01:66:3A
	Bluetooth デバイス名:	VS-BT001
	📝 全てのユーザで認証情報を共有	ada(<u>A</u>)
	C	OK キャンセル

⑧追加されると、以下のようになります。複数のモジュールとペアリング、同時に通信することもできます。

Bluetooth設定 Bluetooth() 表示(い) ヘルプ(日)
Bluetooth
VS-B1001 VS-B1001 (2) VS-B1001 (3)
- - - -
VS-BT001 (4) VS-BT001 (5) VS-BT001 (6)
VS-BT001 (7)
新TUCN接続

⑩先ほどペアリング時に表示された COM 番号を選 択します。

Tera Term: 新し	い接続	
© TCP/ <u>I</u> P	ホスト(T): 192.168.1.3	
	サービス: ◎ Telnet TCPボート#(P): 22	
	◎ <u>S</u> SH SSH/ (ージョン(<u>V</u>): <mark>SSH2 →</mark>	
	○ その他 ブロトコル(⊆): UNSPEC →	
●シリアル ポート(<u>R</u>): COM46: BT Port (COM46) ・		
	OK キャンセル ヘルブ(H)	

③以上で接続が完了です。文字を入力すると、エコ ーバックで文字が表示されるのを確認してくださ い。

※VS-BT001 とボーレートなどシリアル通信の設定は、VS-BT プログラマから設定が必要です。PC 上での通 信設定には依存しませんので、ターミナルソフト、自作ソフトウェアなどでは、任意の設定で通信をおこな ってください。

■ROBONOVA-Iとの接続

ROBONOVA-Iとの接続には、別途 ROBONOVA-I用 VS-BT001 接続ケーブルを使用します。 ここでは、PC との接続サンプルをベースに解説します。

①CN2 にピンヘッダをはんだ付けします。

②ETX 端子、ERX 端子に以下のようにケーブルを接続します。ケーブルの接続を間違えると故障につながりますので、色を間違えないように注意してください。



③以下の VS-BT001 のダウンロードページより、ROBONOVA-I とシリアル通信を行うサンプルソースー式 をダウンロードします。

http://www.vstone.co.jp/products/vs_bt001/download.html#04

④zip ファイル内の、SerialSample.bas を、ROBO BASIC などから、書き込みを行います。 ⑤ロボット本体の電源を ON し、PC と VS-BT001 とをペアリングします。

これで、ダウンロードページで公開しています、ROBONOVA-I/JO-ZERO 用 操縦デモプログラムからの操縦が可能になます。また、ソフトウェアを自作される場合、サンプルプログラムに同封されている Microsoft Visual C++用サンプルソース「SerialSample_Robonova.c」を参考に、プログラムを作成してく ださい。

■USB-Bluetooth アダプタについて

Bluetooth アダプタを使用する場合、アダプタに付属するユーティリティソフト(スタック)を使用して仮想 COM ポートを利用できるようにしていますが、一部のユーティリティ(スタック)では正常に動作しない場合があります。本製品をご使用いただく場合、TOSHIBA 製スタック、Motorola 製スタックを推奨しております。

∘TOSHIBA スタック

PCI:	BT-MicroEDR2X, B	T-MicroEDR1X		
IO-DATA:	USB-BT21			
corega :	CG-BT2USB01CW、	CG-BT2USB01CB、	CG-BT2USB02CW、	CG-BT2USB02CB

バッファロー: BSHSBD02BK、BSHSBD03

◦Motorola スタック

PCI : BT-Micro3E2X, BT-Micro3E1X

バッファロー: BSHSBD04BK

■使用上の注意

・USB-Bluetooth アダプタのご使用方法に関するご質問は、製造メーカーに直接お問い合わせください。

・JO-ZERO、ROBO XERO、マノイ(別売 VS-BT002 が必要)への搭載方法 VS-BT002 は付属のマニュア ルをご覧ください。

・お客様独自のプログラムを作成する場合のご質問について、内容によってはお答えできない場合があります。

- ・本製品は株式会社デアゴスティーニ・ジャパンがオフィシャルに動作保障をした製品ではありません。
- ・本製品に関して、株式会社デアゴスティーニ・ジャパンではお客様からの一切の問い合わせ対応は致しかね ますのでご了承ください。

■オプションパーツ、関連商品のご購入は・・・

No.1 の品揃え! オプション、ロボット関連製品のご購入はコチラ

http://www.vstone.co.jp/robotshop/

東京、福岡の各ロボットセンター店頭でもロボット関連商品をお買い求めいただけます。

ロボットセンター東京秋葉原店 (東京支店)	ロボットセンターロボスクエア店(福岡支店)
〒101-0021	〒814-0001
東京都千代田区外神田 1-9-9 内田ビル 4F	福岡市早良区百道浜 2-3-2
TEL : 03-3256-6676	TNC 放送会館 2F ロボスクエア内
FAX : 03-3256-6686	TEL:092-821-4111
営業時間: 平日 : 10:30~20:00	営業時間: 9:30~18:00
土日祝: 10:30~19:00	定休日:第2水曜日、年末年始
年末年始を除き、年中無休	

商品に関するお問い合わせ

TEL: 06-4808-8701FAX: 06-4808-8702受付時間: 9:00~18:00(土日祝日は除く)

ヴイストン株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-15-28

E-mail: infodesk@vstone.co.jp

www.vstone.co.jp