

VS-SR プログラマ 取扱説明書

ヴイストン株式会社

2013/11/22

本説明書は、ロボット専用「VS-SR」シリーズのサーボモータを接続し、設定の変更を行うことが出来る「VS-SR プロ グラマ」の取扱説明書です。

目次

1-	はじる	めに 1		
2-	付属品			
3–	必要な部品について			
4–	基本セットアップ手順 1			
5-	警告と注意事項			
6-	テス	テストモード 2-3		
	1.	Manual (手動テスト)		
	2.	Auto(自動テスト)		
	3.	Cycle (出力信号周波数)		
	4.	Signal (出力制御信号の範囲)		
	5.	Fail Safe Test (フェイルセーフ位置テスト)		
	6.	About (ソフトウェアについて)		
	7.	Upgrade (ファームウェアの更新)		
7–	プログラムモード 4			
	1.	Fail Safe (フェイルセーフ OFF、ON、HOLD)		
	2.	Direction(回転方向)		
	3.	File (ファイルへの保存、開く、ファクトリーリセット)		
	4.	Power(最大トルクとパンチ)		
	5.	EPA (信号パルスの終点位置とフェイルセーフ位置)		
	6.	Set (制御パラメータ)		
	7.	Cycle		
	8.	ID		
	9.	Overload (過負荷保護)		
	10.	Resolution(解像度)		
	11.	R/W (サーボモータの値の読み出し、書き込み)		

1-はじめに

VS-SR プログラマを購入いただき有難うございます。本機とソフトウェアをご使用いただく前に、本書をよくお読みください。VS-SR プログラマを使用すると、簡単にサーボモータのテストやパラメータの調整を行うことが可能です。

2- 付属品

・VS-SR プログラマ本体

VS-SR プログラマ取扱説明書

3-必要な部品について

・4.8~6V、電流容量 2A 以上の電源

・USB 延長ケーブル(必要であれば)

※VS-SR プログラマはサーボモータをプログラム、あるいはテストするために外部電源を必要とします。 警告:書き込み中のデータ損失や損傷を防ぐために、完全に充電された電池を使用してください。

4-基本セットアップ手順

- A) <u>http://www.vstone.co.jp/products/vservo_sr/qa.html</u>から「VS-SR プログラマ ソフトウェア」をダウンロード してください。
- B) PC に VS-SR プログラマを接続します。
- C) ダウンロードした「VS-SR_PRG100.exe」を実行してください。
- D) VS-SR プログラマの「電源電圧 5~6V」と書かれた電源コネクタと電源を接続します。コネクタ中央のピンが プラス、両端がマイナスとなっており、マイナス側はどちらに接続しても構いません。
- E) 以下の画像のように、VS-SR プログラマの「SERVO」と書かれたコネクタに VS-SR シリーズのサーボモータ を接続してください。この時、サーボモータケーブルに白線がある方が「S」の表示位置となるように接続して ください。また、VS-SR プログラマで一度に書き込みできるのはサーボモータ1 つのみです。



5-警告と注意事項

・「VS-SR_PRG100.exe」を起動した後にサーボモータとの通信を切断できなくなってしまった場合、PC を再起動 してください。

・サーボモータへの書き込みが完了するまでは、絶対に VS-SR プログラマを取り外さないでください。

- ・データ書き込み中にエラーが発生した場合、一旦 VS-SR プログラマを取り外してください。
- ・推奨された電源を使用してください(4.8~6V、電流容量 2A 以上)。
- ・サーボモータのテスト・書き込み中に挙動が不安定になった場合、プログラムを再起動してください。
- ・VS-SR プログラマで一度に書き込みできるのはサーボモータ1つのみです。

6-テストモード

テストモードでは、接続したサーボモータを動作させてパラメータの書き換えやモータ・ギアの破損を確認することが出来ます。初期画面で「1.TEST MODE」というボタンを押してください。

V-SERVO PROGRAMMER						
TEST PROGRAM						
1.Manual 1500us 4 900 1200 1500 18 2.Auto © Sweep 500 ms CTART) 300 2100 4.Signal MIN 900	Ustone V-SERVO PROGRAM	MMER			
Step 10 us 3.Cycle Cycle(us) Adjust(us) 20000 0	MAX 2100	5.Fail Safe Test 6	About			
7.Upgrade	0%					
		OPEN	WRITE			

1. Manual (手動テスト)

手動でサーボモータをテストします。

あらかじめ定められたパルス幅のボタンを使用するか、スライダーをマウスで左右に動かして、サーボモ ータを動作させることが出来ます。

2. Auto (自動テスト)

自動スイープ機能で、サーボモータの端から端まで繰り返し動作します。「cycle」で動作速度を調節します。 Auto 内の「Sweep」を選択し、「START」ボタンをクリックすると、動作を開始します。「Step」では、微小なス テップ動作で端から端へ回転します。

3. Cycle (出力信号周波数)

出力信号の周波数を変更できます。初期値は 1/20000us=50Hz で、周波数の範囲は 333Hz から 50Hz で す。「Set」ボタンを押すと指定した周波数に変更されます。

4. Signal (出力制御信号の範囲)

出力信号の範囲を変更できます。出力信号の最小幅は 500us、最大幅は 2500us となります。「Set」ボタン を押すと指定した範囲に変更されます。

5. Fail Safe Test (フェイルセーフ位置テスト)

この機能では、サーボモータのフェイルセーフポイントのテストを行います。フェイルセーフ機能はデフォルトで ON になっています。「OFF」ボタンを押して表示が「ON」の状態になると、信号出力が停止し、サーボモータがプリセットのフェイルセーフ位置に回転します。

6. About (ソフトウェアについて)

このソフトウェアのバージョン等を表示します。

7. Upgrade (ファームウェアの更新)

サーボモータのファームウェアを更新するには、「bin」あるいは「hex」という拡張子のファームウェアが必要 になります。「Open」というボタンを押してファームウェアを開き、その後「Write」ボタンを押し 100%の表示と なると更新完了です。ファームウェアを更新した場合、プログラムモードにて再度パラメータを書き込む必 要があります。

警告:ファームウェアの書き込みに失敗した場合や、正規の内容ではないファイルを書き込んでしまった場 合、サーボが正常に動作しなくなり再度ファームウェアを書き込むことができなくなります。ファームウェア を更新する際は必ず正規の VS-SR サーボ用ファームウェアを使用してください。

7-プログラムモード

VS-SR プログラマを使用すると、以下のパラメータを書き込むことが出来ます。初期画面で「2.PROGRAM MODE」 というボタンを押してください。



※サーボモータにパラメータを書き込むためには、VS-SR プログラマを PC に接続し、「電源電圧 5~6V」と書かれたコネクタに電源を、「SERVO」と書かれたコネクタにサーボモータをそれぞれ接続する必要があります。

1. Fail Safe (フェイルセーフ OFF、ON、HOLD)

「OFF」の場合、信号が停止した時にサーボモータのトルクがかからない脱力状態になります。 「ON」の場合、信号が停止した時にフェイルセーフ位置まで戻ろうとします。 「HOLD」の場合、信号が停止した時に、その位置を保持するように制御します。 このボタンをクリックすることで、OFF、ON、HOLD が切り替わります。

2. Direction (回転方向)

CW(時計回り)または CCW(反時計回り)ボタンをクリックすると、サーボモータの回転方向を切り替えることができます。

3. File (ファイルへの保存、開く、ファクトリーリセット)

パラメータの設定後、その設定値をファイルに保存することが出来ます。保存された設定値は、別のサー ボモータにコピーしたり、同じサーボモータに再び書き込むことが出来ます。 ・SAVE(ファイルへの保存)

現在の設定値をファイルへ保存します。

・OPEN(ファイルを開く)

ファイルに保存された設定値を読み込みます。

・RESET(ファクトリーリセット)

設定値をすべて工場出荷値の値に戻します。

4. Power (最大トルクとパンチ)

Torque(最大トルク)

最大トルク設定はサーボモータの最大電流を制限する機能です。そのため過負荷動作時にサーボモー タを保護したい場合に有効です。サーボモータの定格以上のトルクを出すことは出来ません。設定範囲は 1~1023 です。0 でトルクゼロ、1023 で最大トルクとなります。

・Punch(パンチ)

パンチ設定は、モータ出力の最小値を設定します。設定範囲は 0~511 です。

それぞれの値を変更後、「SET」ボタンを押してください。

注意:パンチ設定値を必要以上に大きな値にしないでください。大きな値にすると振動し動作が不安定に なります。

5. EPA (信号パルスの終点位置とフェイルセーフ位置)

この設定項目では、信号のパルス幅と回転角度の関係と、フェイルセーフ位置を変更できます。サーボモ ータの制御信号についてわからない場合、この設定値を変更しないでください。

• MINP

信号幅の最小値を設定します。

MAXP

信号幅の最大値を設定します。

CENP

信号幅の中心位置を設定します。

MINA

MINP 信号時の角度を設定します。

•MAXA

MAXP 信号時の角度を設定します。

•FS

Fail Safe 設定が「ON」の場合に移動する回転位置を設定します。

それぞれの値を変更後、「SET」ボタンを押してください。

6. Set (制御パラメータ)

サーボモータの制御パラメータを設定します。
・P
PD 制御における P(比例)ゲインを設定します。
・D
PD 制御における D(微分)ゲインを設定します。
それぞれの値を変更後、「SET」ボタンを押してください。

7. Cycle

この設定は使用できません。

8. ID

この設定は使用できません。

9. Overload (過負荷保護)

サーボモータを過負荷から保護します。

Overload

最大出力動作での過負荷やストール時、サーボモータが動作する時間を制限できます。この設定時間 以上過負荷が続いた場合、電流を止め脱力します。

ReLoad

上記シャットダウン後、再度トルクを回復させる時間を設定します。 設定値の範囲は 0~255 で、255 に設定した場合 255*20ms=5.1 秒となります。 それぞれの値を変更後、「SET」ボタンを押してください。

10. DeadBand (デッドバンド幅)

デッドバンド幅を設定します。 1 で最も幅が狭く、5 で最も幅が広くなります。

11. Resolution (解像度)

サーボモータのポテンショメータ角度の解像度を設定します。 HIGH で最も解像度が高く、LOW で最も解像度が低くなります。 通常問題がなければ、HIGH 設定を使用してください。

12. R/W(サーボモータの値の読み出し、書き込み)

READ

サーボモータに設定されているパラメータを全て読み出します。

WRITE

現在表示されているパラメータをすべてサーボモータに書き込みます。同じパラメータのサーボモータを 複数書き込みたい場合に使用します。



■オプションパーツ、関連商品のご購入はこちら